

* GARANTI *

För leverans av dörrblad, Karmar och Glaspartier gäller
ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER ENL. ABM 92.

* SKÖTSELRÅD *

Som vägledning vid val av material för rengöring och reparation av dörrsnickerier och glaspartier, lämnar vi här en kortfattad beskrivning av den ytbehandling våra produkter genomgår före leverans.

Ni finner här vidare uppgifter om rengöringsmedel samt färger och annat ytbehandlingsmaterial som vi rekommenderar.

TÄCKMÅLADE DÖRRBLAD

Färgen är en tvåkomponents halvblank, syrahärdande täckfärg (härdlackfärg) som uppfyller höga krav på fyllighet, repfasthet nötning och utseende samt har hög härdighet mot de flesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel.

Rengöring: Använd flytande rengöringsmedel typ Andy (1/2 kapsyl per liter vatten) eller likvärdigt som är effektivt men ändå skonsamt mot ytan. Använd inte medel som kan repa eller lösa ytan. Undvik därför thinner, acetone, skurpulver, stålull etc.

Fukta ytan nedifrån och upp men rengör uppifrån och ned. Annars finns risk för att ränder uppstår. Torka efter med svamp eller fuktig trasa.

Svårare fläckar bearbetas lätt med koncentrerat rengöringsmedel eller lacknafta.

Underhåll: Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått eller förslitningen varit onormal.

Bättring: Mindre skador penselbättras med syntetisk lackfärg

nordic

DÖRRFABRIK AB

i lämplig glans och kulör. Större skador kräver som regel
spackling och total ommålning.

Skötselinstruktioner

1. Rengöring/Underhåll

Som vägledning vid val av material för rengöring av systemväggar med dörrsnickerier och glaspartier, lämnar vi här en kortfattad beskrivning av den ytbehandling våra produkter genomgår före leverans.

Ni finner här vidare uppgifter om rengöringsmedel samt färger och annat ytbehandlingsmaterial som vi rekommenderar för underhåll.

Väggskivor med målad glasfiberväv eller cellulosatapet

Väggskivor av gips med glasfiberväv och cellulosatapet är industriellt målade med en vattenburen akrylatfärg.

Rengöring: Använd svaga lösningar såsom mild tvållösning med svamp.
Lösningar med ammoniak får ej användas.

Underhåll: Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått.

Bättring: Mindre skador spacklas med snickerispackel och bättras med akrylatfärg typ Scotte 20 eller likvärdigt. Vid större skador och onormal förslitning krävs som regel ommålning.

Lackade stålprofiler

Profilerna är elektrostatiskt lackerade med en pulverlack av epoxy/polyester som ger god fyllighet, repfasthet och ytfinish samt mycket god hårdighet mot hushållskemikalier.

Rengöring: Använd svaga lösningar såsom mild tvållösning med svamp eftersom profilerna sitter intill målade gipsskivor. Svårare fläckar kan bearbetas med koncentrerat rengöringsmedel.
OBS! Endast på profilerna.

Underhåll: Enbart rengöring.

Bättring: Mindre skador bättras med syntetisk lackfärg i lämplig glans och kulör.

Täckmålade glaspartier, dörrkarmar och dörrblad

Färgen är en tvåkomponents halvblank, syrahärdande täckfärg (härdlackfärg) som uppfyller höga krav på fyllighet, repfasthet, nötning och utseende samt har hög hårdighet mot de flesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel.

Rengöring: Använd flytande rengöringsmedel typ Andy (1/2 kapsyl per liter vatten) eller likvärdigt som är effektivt men ändå skonsamt mot ytan. Använd inte medel som kan repa eller lösa ytan. Undvik därför thinner, aceton, skurpulver, stålull etc.

Fukta ytan nedifrån och upp men rengör uppifrån och ned. Annars finns risk för att ränder uppstår. Torka efter med svamp eller fuktig trasa.

Svårare fläckar bearbetas lätt med koncentrerat rengöringsmedel eller lacknafta.

Underhåll: Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått eller förslitningen varit onormal.

Bättring: Mindre skador bättras med syntetisk lackfärg i lämplig glans och kulör. Större skador kräver som regel spackling och total ommålning.

Fanerade klarlackade glaspartier, dörrkarmar och dörrblad

Fanerade snickerier är lackerade med en tvåkomponents syrahärdande klarlack (härdlack) som ger god fyllighet, repfasthet och ytfinish samt god hårdighet mot de flesta hushållskemikalier.

Rengöring: Använd flytande rengöringsmedel typ Andy (1/2 kapsyl per liter vatten) eller likvärdigt. Doppa en svamp eller trasa i lösningen och vrid ur väl. Torka uppifrån och ned. Torka efter med torr trasa. Använd ej överskott av vatten och inte medel som kan repa eller lösa lacken. Undvik därför thinner, aceton, skurpulver, stålull etc.

Underhåll: Som regel krävs enbart rengöring om ej skador uppstått eller förslitningen varit onormal. Produkter som används för möbelunderhåll tex möbelvax och vaxpolish kan användas men krävs normalt inte.

Bättring: Mindre skador bättras med syntetisk klarlack i lämplig glans. Större skador kräver nedslipning och total ommålning.

Laminatbelagda dörrblad

Ytan har god resistens mot de flesta kemikalier, fett och lösningsmedel. Den är nötningstålig men kan repas av vassa föremål.

Rengöring: Vatten med såpa, tvål eller vanligt syntetiskt rengöringsmedel löser de flesta smutsfläckar. Speciellt svår nedsmutsning fordrar behandling med koncentrerat rengöringsmedel, T-sprit eller lacknafta. OBS! Använd aldrig stålull eller liknande. Undvik rengöring med skurmedel. Nitrocellulosaförtunning får heller inte användas.

Underhåll: Enbart rengöring.

Bättring: Laminat är praktiskt taget omöjligt att reparera med fullgott resultat. Penselbättring med lackfärg i rätt nyans kan minska en skadas synbarhet.

2. Funktioner

Fuktbeständighet

Samtliga produkter är avsedda för inomhusbruk och skall vid tillfällig lagring utomhus skyddas mot väta.

Dörrkarmar, glaspartier och trälistor som ansluter mot golv får ej utsättas för stora mängder vatten. Vid rengöring av golv skall därför golven avtorkas för att undvika att vatten sugas upp kapillärt i träet.

Ljudisolering

Genom att variera antalet lager av gips, väggjocklek m m kan väggarna anpassas till olika ljudisoleringsklasser.

Ljudisoleringsklass som är angiven anger inom vilka fältvärden de olika konstruktionerna normalt hamnar. Variationer i fältvärdena beror främst på inverkan av flanktransmission genom angränsande konstruktioner, samt överhörning genom rör-, el- och ventilationskanaler (se nedan).

Demonterbarhet

Flex Systemväggar är flexibla och lätta att bygga om.

Alla delar i väggsystemet är prefabricerade och ytbehandlade på fabrik.

Sammansättningen av väggarna har skett på arbetsplatsen.

Detta innebär att väggarna enkelt kan demonteras, flyttas eller ändras.

Flex Systemväggar AB lagerhåller material till våra väggsystem för snabba leveranser direkt till arbetsplatsen.

För ombyggnads- och ändringsarbeten har vi specialutbildade väggmontörer.

Vi arbetar rikstäckande över hela landet.

FLEX SYSTEMVÄGGAR AB